

## RMS 檔案比對出報告格式

選擇檔案列表

C:\RMS data\20040424\20040424232232.RMS

C:\RMS data\20040424\20040424232302.RMS

C:\RMS data\20040516\20040516140629.RMS


C:\RMS data\20040515\20040515130955.RMS

C:\RMS data\20040508\20040508160544.RMS

C:\RMS data\20040508\20040508042024.RMS

C:\RMS data\20040501\20040501155804.RMS

圖形資料為:CH 1 E-W(FAB 4F)



X 軸與 RMS 中心頻率-Index

座標標示	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
中心頻率(Hz)	1.00	1.25	1.60	2.00	2.50	3.15	4.00	5.00	6.30	8.00	10.00	12.50	16.00	20.00	25.00	31.50	40.00	50.00	63.00	80.0	100.0	125.0	160.0	200.0